

Mode d'emploi du Polywatch

Sur les stylos et briquets de collection :

Avant toute chose, veuillez vous assurer que la partie à traiter est bien en plastique, Ebonite, Acrylique, ou toute autre matière style plexi. Le Polywatch n'ayant aucun effet sur le verre, la pierre et les minerais. Et que cette partie à traiter ne comporte pas de FENTES Ou CASSURES. Le polywatch n'agissant que sur les RAYURES.

Installez vous confortablement sur une surface plane, et dans une pièce éclairée, afin de travailler dans les meilleures conditions.

Vous avez besoin de : Votre tube de polywatch, votre ou vos stylos et briquets, un chiffon doux (ou chiffon en coton ou sopalin).

Mettre l'équivalent d'un petit pois de polyWatch sur la partie à traiter. En cas de doute, mieux vaut en mettre moins pour éviter de gâcher du produit, il sera toujours possible de faire un deuxième traitement. Polir les endroits rayés à l'aide du chiffon durant 2 à 3 minutes en exerçant une forte pression, et perpendiculairement aux rayures. Les rayures profondes nécessitent plusieurs traitements mais finiront par disparaître ! (Attention, n'est pas efficace sur les fentes !) Puis ôter les petits déchets avec un chiffon.

Si la partie à traiter comporte encore quelques griffes, vous pouvez effectuer un deuxième traitement sans temps d'attente nécessaire. Attention, veuillez vérifier que les griffes restantes ne sont pas des FENTES ou CASSURES, dans ce cas, le polywatch ne fonctionnera pas.

Le tube de 5 ml suffit pour environ 10 à 12 utilisations, mais vous ne pourrez plus vous en passer, il peut être utilisé tout aussi bien sur les écrans de verres de montre plexi, portables, de mp3, les visières de casque de moto, ou de tout autre matière plastique tant que les sérigraphies sont évitées...

N'oubliez pas de refermer le tube, de vous laver les mains, et de ranger le tube loin des enfants, et dans un endroit à température ambiante.

