

Tableau de description et différences des pâtes à polir

KALYANE DIFFUSION 89

Votre fournisseur HBJO

N'hésitez pas à nous contacter pour enrichir ce document ou pour toute remarque.

	Pâte			Utilisation
Préparation	Vornex	Pâte de brossage et dégrossissage, servant à la préparation au polissage (Pré-polissage) Elle élimine les traces et rayures sur tous les métaux courants elle est presque décapante, donc attention aux métaux plaqués.	Tous les métaux courants	Brosse feutre ou cotton
Préparation	Vert	Avivage fin au touret à polir des métaux très durs ou aciers spéciaux. Conseillée pour l'ARGENT et le PLATINE. Elimine les griffures importante, c'est une pâte très granuleuse. Déconseillée pour les métaux plaqués.	- Platine - Argent - Chrome - Chrome colbat	Touret à polir
Polissage	Gris	A utiliser principalement sur l'INOX (Acier Inoxydable)	- Inox - Acier inox.	Brosse feutre ou cotton
Polissage	Rouge de Paris	Conseillée pour le polissage de l'OR (Mais pas le plaqué-Or attention) Peut également être utilisée pour l'argent (granulométrie inférieure à la pâte verte.)	- Or Jaune - Or blanc - Argent	Brosse feutre ou cotton Avivage au touret à polir
Polissage	Jaune	Pour les métaux tendres comme le CUIVRE, le BRONZE, le LAITON, le ZAMAC ou d'autres alliages d'aluminium. Peut être également utilisé sur de nombreuses matières synthétiques, comme revêtements plastiques, PVC, verres plexi ...etc	- Cuivre - Bronze - Laiton - Zamac - Alliages d'alu. - Mat. synthétique	Brosse feutre ou cotton
Polissage	Blanc d'Espagne	Ravive le LAITON et le BRONZE.	- Laiton - Bronze	Brosse douce en soie humide.
Super Finition	Noire	A utiliser pour la super-finition de l'argent car ce métal est difficile à lustrer et la pâte verte sert uniquement à enlever les griffes profondes. Pâte de brillantage universelle	- Argent	
Super Finition	Bleue	Pâte de super-finition pour tous les métaux, cette pâte 3 en 1 est une pâte de polissage très fin, finition, et brillance.	Tous métaux	
Brillance	Blanche	Avivage très fin de tous les métaux pour une super brillance.	Tous métaux	

* Exemples :

Bijoux en argent très griffé :

- Selon les profondeurs des griffes dégrossir le travail en brossant avec la pâte vornex.
- Puis aviver à la pâte verte au touret à polir pour éliminer toutes les griffes restantes
- Finir avec la pâte noire de super finition à la brosse douce.

Bibelot en laiton et bronze :

- Utiliser la pâte jaune sur une brosse en feutre ou en coton pour polir vos bibelots
- Enduire de blanc d'Espagne une brosse douce en soie humidifiée
- et brosser jusqu'à ce que la brosse soit sèche à la longue de lustrer.